



No	Beskrivning
1	Rockpanel skiva ≥ 8 mm
2	Luftspalt
3	Isolering (ROCKWOOL)
4	Aluminiumskena (T-Profil)
5	Popnit infästning
6	Fog från 5 till 8 mm
aR1	$\geq 15/20$ mm
*	ROCKPANEL REKOMMENDERAR EN LUFTSPALT PÅ 40-100 MM FÖR ALUMINIUMKONSTRUKTION MED ÖPPNA FOGAR

Detail 2-200B

Vertikal fog på aluminiumskena

