



No	Beskrivning
1	Rockpanel skiva $\geq 8\text{mm}$
2	Luftspalt
3	Isolering (ROCKWOOL)
4	Väggfäste med termostop
5	Popnit infästning
6	Fönsterbleck med sidokant
7	Ventilationsöppning
8	Ventilationsprofil
aR2	$\geq 50\text{ mm}$
*	ROCKPANEL REKOMMENDERAR EN LUFTSPALT PÅ 40-100 MM FÖR ALUMINIUMKONSTRUKTION MED ÖPPNA FOGAR

Detail 2-352

Vertikalsektion över montering mot fönster med underkonstruktion av aluminium tillsammans med solskydd

